

= RAID SUBSYSTEM の NVRAM =

Legacy、トラディショナルな RAID コントローラ、RAID サブシステムなど、旧式 (E. O. L. /E. O. S. L) でメーカーや販売会社から調達困難・修理・DATA 復旧等のサポートを断られるものに対し、延命サポートを行っております

◇ RAID コントローラ、RAID サブシステムに使用されているNVRAMの調達とRAID パラメータの設定、再設定、DATAの復旧など：

(注意) ご存知ですか？ 旧式RAIDコントローラに使用されているNVRAMの Coin Battery (ボタン電池) が切れたら、このRAIDにあるDATAはどうなるか？：

この時の現象は、電源をオンにした時、Status 表示用LCDが無表示となり、当然ながら設定値が全て消えてしまいますので、DATAは読めません。

メーカーやモデルにもよりますが、新しいNVRAMをコントローラに差し替えたときにFORMATが開始され、DATAを消してしまうものもあります。

あるいは、NVRAMを新品に交換してもDATAは表示/認識されないケースもあり、RAIDだからと言っても安心は出来ません。DATAのBackUpを常に取るように心がけて下さい。

重要：お客様が現在ご使用されているRAID構成の設定値はかならず保管しておいてください。

また、HDDのCanister (Tray, Sledge) の順序を変更しないで下さい。

比較的新しいRAIDコントローラでは、構成memberのHDDにも設定値を書き込んでありますので、NVRAMのBatteryが切れてもDATAが読めなくなることはありません。

しかし、RAIDの装置が認識されないなど、異常が発生したらHDDなどのむやみな差し替えを控えてください。

弊社では、まだRAID SUBSYSTEMが正常な場合、事前にBackUpをお取り頂くことを前提にNVRAMの交換を行います。あらかじめRAIDのメーカー名、モデル名などをお教えてください。

弊社が販売したRAIDの構成内容は、販売会社の当然の責任としてカルテとして、お客様が装置を廃棄されるまで保管しつづけております。

弊社販売のProRAID 960U2W：DS1225Y-150 SRAM：CHIPの調達が可能です。

ご注意ください装置：ProRAID 600I，ProRAID 600UW，ProRAID 860UW，ProRAID 860U2W，

ProRAID 890U2W，ProRAID 890U3W，CMD Technology 5440-102/102：M4T18，RAIDION LTX+：DS12C887

など

お問い合わせ先：**株式会社ワークマンシップ/WORKMANSHIP Co., Ltd.** <https://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センター hirmisc@workmanship.com

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 アルティメイト building 五日市駅前 3F TEL(082)924-4044 / FAX(082)924-4144

東京メンテナンス・サービス・センター tokmsc@workmanship.com

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 3-2-1 共同ビル (新岩本町) 3F TEL(03)5687-5910 / FAX(03)5687-5965