

## FAQ for SUN

SUN 製品の FAQ については準備中ですので、ご質問がございましたら mail にてお問い合わせください。

### Question

SUN Workstation で大容量の IDE ハードディスクを使用したいが認識されない。

### Answer

SUN の OS バージョンによって IDE ハードディスクは以下の容量までしか認識出来ません。

Cylinder が 14bits 以上になると認識できなくなるため、これは SUN BIOS の Bug であり、この Bug を回避するためのパッチはございません。

最大認識される値は、Cylinder=16383、Head=16、Sector=63 です。

これは  $Cyl \times Head \times Sector \times 512Bytes = 8,455,200,768$  Total Bytes (8.4GB) に相当します。

Solaris 2.5、2.6=8GB IDE ドライブまで

Solaris 7 =20GB まで

Solaris 8 =20GB 以上可能

回避の方法として、

#### 1. 8.4GB 以下のドライブを使用する。

弊社では 300MB, 600MB クラスあるいは 1, 2, 4, 8GB などの IDE ドライブを取り扱っております。

#### 2. Seagate 社のドライブを使用し、Limit32G のジャンパーを設定する。

HDD 裏面にジャンパ設定の説明がございますが、メーカーによってはこのジャンパーが用意されていないものもございます。

このジャンパーによって、MotherBoard の認識可能な最大の容量で IDE ドライブが認識されます。

詳しくは弊社までお問い合わせください。

東京メンテナンス・サービス・センター TEL: (03)5687-5910 FAX: (03)5687-5965

email: tokmsc@workmanship.com

広島メンテナンス・サービス・センター TEL: (082)924-4044 FAX: (082)924-4144

Email: hirmsc@workmanship.com